

## Инструкция по установке багажника Amos Weekend

1. Соединить ремень с пряжкой D так, как показано на рисунке А
2. Установить багажник Amos Weekend так, чтобы амортизирующие резиновые прокладки В упирались в задний бампер, а защитные накладки А в крышку багажника (у седана) или пятую дверь (хэтчбек или универсал). Допускается положение багажника, когда прокладка В упирается в пятую дверь, а накладки А в стекло пятой двери (см. фото)
3. Угол наклона части багажника Н регулируется с помощью зубчатого блокиратора К (рис. В). Часть багажника Н должна быть установлена под углом 15 градусов к горизонту (см. чертежи кузовов). Затем обе части багажника, состоящие из частей Н и S, следует заблокировать с помощью ручки К (рис. С). Если зубчатые колеса (рис. С) недостаточно заблокированы – затяните гайку N с усилием (рис. D)
4. Нижние ленты с крючками соединить с силовыми частями кузова или рамы и натянуть. Это необходимо для стабилизации положения багажника во время движения
5. Верхние ленты соединить с фланцами крышки багажника и верхней кромкой и равномерно натянуть (см. фото)
6. Расстояние между вертикальными трубами багажника и кузовом автомобиля должно составлять около 10 см
7. Для автомобилей с типом кузова как Renault Safrane, Xantia, Mondeo 5d или Peugeot 309, необходимо использовать адаптер А-1, поставляемый в комплекте
8. Пластиковые держатели Е установить на равном расстоянии, максимально близко к части багажника S. Закрепите на них велосипеды, и пристегните ремнями G. Для безопасности дополнительно зафиксируйте велосипеды с помощью ремней С (крепят за колеса).
9. После того, как вы проедете несколько километров с установленным багажником и закрепленными на нем велосипедами, проверьте надежность крепления всей конструкции и при необходимости подтяните ремни. Помните, что максимальная статическая грузоподъемность багажника Amos Weekend составляет 40 кг.

